

装修行业的九大条潜规则，赶紧瞧瞧吧！

行行都有潜规则，装修也不例外，而谁掌握了规则，谁就掌握了主动。今天为大家整理了一下装修行业的9条潜规则，赶紧来瞧瞧吧！

一、防水

1、水电做好后，水管进行试水没问题后，水管加压（打压）测试是非常重要的。测试时，大家一定要在场，而且测试时间至少在30分钟以上，条件许可的，最好一个小时。10公斤加压最后没有任何减少方可测试通过。

2、防水一定要做好，防水一定要做到两遍及以上防水（防水卷材+防水涂料）!!! 不要被装修公司套路，说一遍就可以，正规负责任的公司都会是两遍或者三遍的哦。但是物极必反，不是做的越多越好，如果做的次数太多，防水间隙中有水汽出不来的话，会形成潮气，浸湿周边外墙的。

3、防水高度一般是四周1m到1.2m高的防水，沐浴区是1.8m以上的防水，防水的高度不仅仅是防水的渗透，还有防潮作用的。

4、做完防水后一定要试水，试水时间不应小于24h。（记得和楼下邻居沟通一下哦，可以去到他家看是最好的验证）

5、在安装橱柜前一定要再次确认你家的水路是否正常。因为如果橱柜安装后才发现有问题，要修改的工程就大了。

6、在阳台顶端上打柜子的话，柜子背面加上一层泡沫板隔热防水效果很好。阳台柜门最好用防火板不变型。毕竟阳台的环境比较恶劣。

二、排气

1、抽油烟机和热水器的排气孔要预先打好的，如果等贴好瓷片后再打孔，就不方便了。所以，在装修前一定要选好抽油烟机、炉具和热水器等（可以不买，但是要确定型号及大小，这样是最好的），以确定打孔的大小和中间的间距。热水器的位置应在改水电之前就确定下来的，我们的水路改造也是要涉及热水器的位置的。

2、如果餐厅没窗的话也可以安排气扇，这样吃火锅或做烧烤时就不怕弄脏厅屋的天花板了。

三、门



1、做门与门框的材料要选木纹细致的材料。

2、塑钢门的时候一定要算好塑钢门门框凸出墙壁的尺寸，知会安装人员，使得最后门框和贴完瓷片的墙壁是平的，这样既美观，又好做卫生。

3、安装门锁时要注意往锁舌头上涂些蜡，撞坏再上蜡就晚了。

4、安装门的时候一定要选配件，合页如果可以三个，就要求增加三个，这样会减小多年后门下沉的机会；还有一定要求安装门吸，如果条件不允许安装门吸的话，就要注意防止把手撞墙而损坏了。

5、厨房门的推拉门还是要装一个吊滑门（吊轨门），容易打扫卫生！因为下轨道的门太容易藏污纳垢了！

6、切记！铝扣板的保护膜最好在装之前就去掉，等到装好之后再揭是很困难的，还容易对铝扣板造成不同程度的破坏。

四、灯

1、买灯具时要注意：尽量选用玻璃、不锈钢、铜或者木制（架子）的。一般不要买多层镀层或漆之类的，容易掉色。

2、过道吊顶的灯太多，而且串联在一起，亮是够亮，但太费电，开的机会不大。只需要在过道拐角处名装一盏就好了，既明亮又有效果。

3、装灯时要考虑餐桌摆放的位置。灯具一定要在餐桌正中。

4、客厅灯光简洁为好，盏数不宜过多，否则像灯具店。

5、卧室的顶灯最好是双控的，门旁一个，床边一个。一个进门时开灯，另一个就是躺在床上关灯啦！省得大冬天躺在床上了起来关灯。

五、插座

1、插座的位置一定要算好高度与间隔。别放好了暗盒才发现被电视柜、沙发、微波炉、书桌挡住。

2、电视柜前面一定要多预留两个电源插头，因为总会有你预想不到的东西放在电视机前面，机顶盒、路由器、小米盒子、小爱同学等等等等总有你想不到的。

3、卫生间、空调插座均要设计开关。特别是卫生间电热水器，以一二级开关带一插为宜。经常拔插头有危险。

4、客厅里沙发位置尽量左右两面都预留电源插头，省得客人一

多，想要充电却找不到插头。

六、瓷砖

1、在贴瓷砖时一定要注意以下几点：

(1)最好自己能在现场，避免工人有浪费瓷砖的行为。

(2)部分不太完美的瓷砖可以让工人贴在一些将来看不到的位置，比如橱柜、洗手台、镜子等后面，而对于花砖、腰砖等瓷砖，就要注意不被工人贴在以上位置啦，否则将来你什么都看不到，还花冤枉钱。

(3)墙砖、地砖在贴之前，泡水时间一定要够。

(4)一定要将地漏用东西塞好，防止掉水泥下去堵塞。

2、木工的包门套和泥工的贴瓷砖要配合。包门套的时候，要考虑下面的地面（门的两边地面的任何一面）是否还要贴瓷砖或者其他水泥砂浆找平的事情，因为门套如果在贴瓷砖前钉好，一直包到地面，将来用水泥的时候，如果水泥和门套沾上了，就会导致门套木材吸水发霉。

3、厨卫地砖的地面一定要选择防滑砖，不要只在乎美观，不然地面有水就会很容易摔倒。

4、厨卫地砖尽量别挑白色，墙面多选择滑面砖，毕竟厨卫地区容易脏乱，不好清洗。

七、天花板

1、室内屋里的天花完全没有必要用贵的天花，如不太担心潮湿和油烟问题，建议使防潮石膏板刷防水漆。

2、但是天花的龙骨，一定要记得选钢、轻钢的龙骨，不生锈，不怕潮，如果去到装修公司一定要问清楚做天花会用什么龙骨。如果有人告诉你说木龙骨，那你转身就走。

3、如果一定要用铝扣板天花，建议：

(1)不用太贵的，龙骨可以选择好一点的。

(2)使用净色亮面的，尤其是厨房天花，纯白或浅色花纹的就很好了，颜色相间除非和装修风格相配，否则很容易不协调；至于为什么是亮面，你等一年打扫一次厨房的时候就知道啦。

(3)尽量自己拿主意，不要盲目相信卖天花板的人的眼光

(4)收边时自己到现场盯着，督促工人们细致工作，一定不要留下黑缝，影响美观。

八、鞋柜

1、鞋柜的隔板不要做到头，留一点空间好让鞋子的灰能漏到最底层。

2、鞋柜最好用百叶门，防臭。

3、鞋柜边可以留一个插座，用来插电烘鞋子。

4、在条件允许的情况下，鞋柜边最好留一个可以坐着换鞋的位置，家里有老人和孩子会方便很多。

九、卫生间

1、定卫生间地漏的位置时，一定要先想好，量好尺寸。地漏最好位于砖的一边，如果在砖的中间位置的话，无论砖怎么样倾斜，地漏都不会是最低点。

2、在环境允许的情况下，卫生间的淋浴外最好做个玻璃隔断。不能图省事拉一个浴帘了事，实际很不方便，水流满地不说，浴帘也很容易藏污。

3、洗脸盆尽量使用陶瓷盆，玻璃盆比较难搞卫生哦。

老乡建筑装修

35年 装修经验 做工精细
诚信务实 保质保量 价格合理

- 餐馆、商业型建筑维修
- 地下室、阳台、围栏
- 屋顶、室外装修 Siding
- 扩旧房、更换/变新门窗
- 水电木工、厨、浴、卫翻新
- 内外油漆、瓷砖、地板

9-157
(Korea) 443-765-5959 (中文) 443-953-8866

妈妈乐 第五代 抽油烟机

大华府地区总代理 创新结构 品质保证 全美销售冠军

- 斜面抽吸
- 专利斜风箱
- 好拆、好洗、好保养

吸风面内角84度向上仰
吸风口正对前面炒锅
外角96度俯射范围扩大
涵盖四个炉眼
吸力集中没有分散
吸力强 960CFM
声音 3.2 SONES

符合流体动力学(FLUID
DYNAMIC AIR FLOW)的原理
设计，内部前后两端面积不同，由
薄往厚送风无阻力，吸力比它牌强
1/3，声音约只有它牌的一半。

内部配件很容易拆下，
可放入洗碗机里清洗。(台湾制造)

马达永久保证
零件十年保证

热门型号: RL30S、SP730S，本店有现货 网上有影片示范 www.pacairusa.com

30年经验，安全使用，卖屋增值
10614 Oak Pl, Fairfax, VA (近495, 66) 703-385-8681 傅先生 mrfusale@yahoo.com

华府橱柜 Washington Cabinetry

病毒无情人有情，疫情期间 安全营业，服务大家！

主营批发：装修公司工程队特惠套餐 电话：703-466-5388 传真：703-476-8485
10x10 厨房橱柜 \$1,000 起 Email: frontdesk@wcabinet.com

● 拥有华府地区最大现货橱柜仓库，当天提货，5年质保

● A级建筑商执照，百万全额保险

● 免费估价，高档设计，数十种实木橱柜选择，相同品质比homedepot便宜50%以上

● 拆旧，安装到台面一条龙服务

地址：45448 E Severn Way, Ste. 100, Sterling, VA 20166

www.Wcabinetry.com

招聘厨房设计、销售和安装人员，待遇面议。电话 571-212-3436 王先生

展厅营业时间：周一到周五 9am-5pm
周六、周日 10am-4pm
仓库营业时间：周一到周五 8:30am-5pm
其他时间请电话预约

厂家直销当天取
高档橱柜平民价